

Viktig ved bruk av ATV bensindrevet beitepusser.

Disse maskiner er bygget opp med sentrifugal clutsj og reimdrift.

Turtallet på motor må være på full speed slik at sentrifugal clutsj ligger helt på før en kjører ut i gress/arbeidsområde og belaster maskin.

Kjører en på lavt turtall på klipper motor, vil clutsj ikke være helt utlagt og sluring og varmgang vil oppstå på grunn av sluring.

Tilpass alltid kjørehastighet etter belastning på klipper, ved mye gress kjør sakte på frem slik at maskin får tid til å klippe, ved feil bruk kan reimer og clutsj ta skade.

Skift olje på motor en gang pr år eller etter 100 driftstimer 15-40 motorolje.

Vis hensyn ved sterkt hellende terreng, da veltefare kan oppstå og motor kan miste oljetrykk.

Ødelegges slegger/knive og vibrasjon oppstår må en skifte disse umiddelbart, ved kjøring med vibrasjoner over tid kan maskin ta skade.

Smøre punkter må smøres med jevne mellomrom og minimum hver time ved hardt bruk og varmt vær.

Etter teit alle skruer før bruk og etter en times bruk, daglig kontroll av skruer, oljer, reimer er en god rutine siden disse maskiner har noe vibrasjon, kan skruer løsne og deformasjoner eller andre skader kan oppstå.

Vasking etter bruk og innsetting av maskin med rusthemmende middel er også gode rutiner for et problemfritt bruk.